

En frisk fläkt
för din inomhusmiljö!



Snabbstartsguide Classic Deluxe

OBS var noga att både sensor och antennkabel är ansluten i ventilatorn innan den startas!

De mest grundläggande funktionerna går igenom lite mer här hur du snabbt kommer igång med Classic Deluxe maskinen, generellt så finns informationsmeny först i alla undermenyer som visar de mest grundläggande inställningar som går att göra i den menyn.

Enkla förklaringar rullar längs ner på skärmen för aktuellt värde eller meny du står på!

KONTROLLER PÅ FRAMSIDAN:

Blå knapp – gå till defaultskärmen som rullar

Grön knapp – OK för att spara eller manövrera runt i menyn

Svarta knappar – "piltangenter" översta för upp, nedersta för ner osv

Knapplåset fungerar som så att när du trycker på en knapp då du står i default snurran på skärmen som visar Airstar och emellanåt aktuell temperatur / fukt så måste du trycka "vänster" pil först för att kunna börja gå upp/ner i menyn

HUVUDMENYN VISAR

Information – information om ventilatorns inställningar osv

Filterbyte – för att nollställa räkneverket till nästa filterbyte, krävs kod (4040)

Inställningar – alla inställningar för ventilatorns funktion finns här, krävs kod (3607)

INFORMATIONSMENYN HAR FÖLJANDE UNDERMENYER

Miljö – visar temperaturer, klocka, datum mm (kan skrolla höger med pil höger för mer info).

System – visar intern information om mjukvaran och temperaturer, mätt fläkthastighet osv.

INSTÄLLNINGSMENYN HAR FÖLJANDE UNDERMENYER

System – Datum, klocka, språk

Gränsvärden – Om man vill att ventilatorn skall justera fläkthastighet om ett visst fuktighetsvärde uppnås ställs det in här.

Nattsänkning – Här ställer du in vilka dagar nattsänkning skall gälla på, om den skall gälla hela dagen eller under en viss tid eller inte alls samt vilken fläkt och temperatur som skall hållas, Semester är samma sak men då under längre perioder t.ex under semestrar osv som man vill att nattsänkning skall köras.

Om extern reläbox med element skall köras måste en adapter skaffas till den, den ansluts i den understa kontakten och startar efter ett tag om ventilatorn själv inte kan hålla värmen

FILTERBYTE

För att erhålla bästa verkningsgrad krävs det att tillufts- respektive frånluftsfilter byts när röd/ gröna blinkningar på termostat-lådan startar.

När frontluckan på ventilationsaggregatet öppnas, detta görs genom att sticka ned medföljande röda nål, i det lilla hålet på väsida, ovanpå ventilatorluckan.

På frontens överkant, sitter frånluftsfilteret. Tag loss det från kardborr-remsan och ersätt det med ett nytt.

Tag i överkant på ventilatorn och vik ned luckan på själva ventilationsaggregatet och tag ur värmeväxlaren. Lyft upp locket samt gallret och där finns tilluftsfilteret.

Använd gärna en dammsugare och dammsug vellappen i värmeväxlaren, samt torka av synliga delar i aggregatet med en lätt fuktad trasa. Detta ökar aggregatets livslängd väsentligt!

