

Elvita Mikrovågsugn 20L

Volym: 20 Liter

Fristående mekanisk mikrovågsugn • 700 W

Modell: CMU4201V / ME20

Översikt & Placering i pentry

Denna mikrovågsugn är utrustad med två mekaniska vred för enkel och driftsäker användning i modulpentryn och lunchrum. Ugnen startar automatiskt när timervredet vrids upp från nollan och slår ifrån med en ringsignal när inställd tid har nåtts.

Ventilation & Fritt mått: För god kylning krävs minst **10 cm** fritt utrymme bakom och på sidorna samt minst **20 cm** ovanför ugnen. Blockera inte ventilationsöppningarna.

Användning (Steg för steg)

- 1 Placera maten & stäng luckan**
Ställ maten i mikrosäker behållare mitt på glastallriken. Kontrollera att luckan klickar igen ordentligt.
- 2 Välj effektläge (Övre vredet)**
Vrid det övre vredet till önskad effekt (t.ex. *High* för normal uppvärmning eller *Defrost* för tining).
- 3 Ställ in tillagningstid (Nedre vredet)**
Vrid det nedre vredet medurs till önskat antal minuter (0–35 min). Ugnen startar direkt och lampan tänds.
- 4 Klar / Avbryta i förtid**
När tiden löpt ut hörs en ljudsignal ("pling") och ugnen stängs av automatiskt. För att avbryta manuellt: vrid vredet tillbaka till **0** eller öppna luckan.

Viktigt vid korta tider (< 2 min): Vrid alltid nedre vredet förbi 2 minuter först, och vrid sedan tillbaka till önskad tid (t.ex. 1 min). Detta spänner mekanismen så att gången blir exakt.

Skötsel & Rengöring

- **Glastallrik & Rullring:** Diskas för hand eller i diskmaskin vid behov.
- **Invändigt:** Torka av ugnens väggar och tak med en mjuk, fuktad trasa efter användning. Undvik starka slipmedel.
- **Lucka och tätningslister:** Håll rent från fett och matrester för optimal skärmning.

Effektlägen (Övre vredet)

Läge	Effekt	Användning
Low	17% (120 W)	Hålla mat varm, smälta smör/choklad
M.Low / Defrost	33% (230 W)	Upptining av fryst mat, långsam tining
Med	55% (385 W)	Sjudning av soppor, grytor
M.High	77% (540 W)	Snabb sjudning, ris, fisk
High	100% (700 W)	Standardvärmning av matlåda & dryck

Upptining efter vikt (Defrost kg)

På det nedre vredet finns även en viktskala i kilo (0,2 till 1,0 kg) för upptining:

0,2 kg ≈ 3–4 min	Köttbullar, mindre portionsbitar
0,4 kg ≈ 8–9 min	Färs, kycklingfilé, fiskblock
0,6 kg ≈ 13–14 min	Större köttbitar, brödlimpa
0,8–1,0 kg ≈ 18–22 min	Stekar, hel kyckling

Tekniska Basdata

Anslutning / Effekt	230 V AC, 50 Hz • 1150 W in / 700 W mikrovåg
Ugnsvolym / Mått	20 Liter • Tallriksdiameter Ø 25,5 cm

Viktig Säkerhetsföreskrift:

- Kör **aldrig** ugnen helt tom – detta skadar mikrovågs-elementet (magnetronen).
- Använd **aldrig metall**, aluminiumfolie eller kärl med metall-/guldkant.